

Rozruch i szkolenie

Dane produktowe

Nr art.: 80112
GTIN:
Grupa Rabatowa: 00

Opis

Uruchomienie i instruktaż z zakresu urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix F

Zakres usług:

- Sprawdzenie według karty inspekcyjnej
- Instruktaż z zakresu funkcjonalności urządzenia
- Objasnienie comiesięcznych kontroli przez użytkownika
- Wskazówka o obowiązku przeglądu okresowego dla operatora
- Opcjonalnie zawarcie umowy serwisowej z inwestorem (regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej)
- Montaż urządzenia sterującego na ścianie
- Montaż komponentów elektrycznych na urządzeniu
- Poprowadzenie przewodów elektrycznych przez rurę do przeprowadzenia przewodów i podłączenie do urządzenia sterującego (maks. długość kabla 5 m)
- Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację

Warunki na miejscu:

- Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu.
- Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego.
- Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu.
- Odpływ ścieków musi być podłączony.
- Zawór przeciwzalewowy musi być wyczyszczony.
- Przewody zasilające są przepłukane.
- Komponenty urządzenia, drobny sprzęt i instrukcja obsługi muszą być kompletne i obecne w miejscu instalacji.
- Zainstalowane na stałe w ścianie gniazdo wtykowe, z reguły gniazdko obok urządzenia sterującego, jest oddalone od przepustu rury osłonowej na przewody elektryczne o maks. 2 m.

Wskazówki:

- Podana cena to cena netto, która nie podlega niższe.
- Zawór przeciwzalewowy wymaga co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę.

- Opłata ryczałtowa za uruchomienie obejmuje maks. 1,5 godziny montażu na miejscu.
- Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata.
- Od zlecenia do wykonania usługi należy się liczyć z czasem realizacji 10 dni roboczych.